

REDUKTORY BUTLOWE SERII MOUSE – KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Lp	Nazwa	Tlen	Acetylen	Argon/CO ₂	Azot	Propan
1	Śruba przykrywająca	RMO1ATCP				
2	Tulejka sprężyny zamykającej	RMO2ATCP				
3	Sprężyna zamykająca	RMO3ATCP				
4	Korpus	RMO4T	RMO4A	RMO4CZ		RMO4P
5	Nakrętka łącznika wlotowego	RMO5T	RMO5A	RMO5C	RMO5Z	RMO5P
6	Łącznik wlotowy	RMO6TCZ	RMO6A	RMO6TCZ		RMO6P
7	Uszczelka łącznika wlotowego	RM07	-	RMO7CZP		-
8	Śruba jarzma	-	RMO8A	-		
9	Jarzmo	-	RMO9A	-		
10	Manometr ciśnienia wlotowego	RMO10T	RMO10A	RMO10C	RMO10Z	-
11	Manometr ciśnienia wylotowego / wskaźnik przepływu	RMO11T	RMO11A	RMO11C	RMO11Z	RMO11P
12	Uszczelka łącznika wylotowego	RMO12ATCP				
13	Łącznik wylotowy	RMO13T	RMO13A	RMO13CZ		RMO13P
14	Króciec wylotowy	GNKW-R#22-TC	GNKW-R#22-AP	GNKW-R#22-TC		GNKW-R#22-AP
15	Nakrętka króćca wylotowego	GNNKW-R#21-TC	GNNKW-R#21-AP	GNNKW-R#21-TC		GNNKW-R#21-AP
16	Sprężyna zaworka	RMO16ATCP				
17	Zaworek	RMO17TCZ	RMO17AP	RMO17TCZ		RMO17AP
18	Uszczelka zaworka	RMO18ATCP				
19	Śruba zaworka	RMO19ATCP				
20	Membrana	RMO20ATCP				
21	Uszczelka membrany	RMO21ATCP				
22	Sprężyna główna	RMO22TCZ	RMO22AP	RMO22TCZ		RMO22AP
23	Podstawa sprężyny	RMO23ATCP				
24	Pokrywa	RMO24ATCP				
25	Pokrętko śruby nastawczej	RMO25CZ				

